

ピンチバルブ

ピンチバルブをエアータイマーにて制御しませんか？



タイマー設定が簡単な制御ボックス

ボムスリーブやゴムチューブで流路を開閉するピンチバルブ
そのバルブをエアーで制御する制御ボックス一式をご提供いたします

コンプレッサー



制御盤



ピンチバルブ



(製造元) エアーテック株式会社

〒801-0808 福岡県北九州市門司区葛葉1-5-15

TEL : 093-332-3302 FAX : 093-332-3031

Email : info@airtec-holdings.com

HP : <https://airtec-holdings.com/>

ノーマルクローズ型



1

コンプレッサーの電源を入れます



2

圧力を1.5MPaまで溜めてください



3

制御ボックスに
エアを供給してください



4

ボックスを開き電源を入れると
ピンチバルブが開きます



5

タイマーの設定時間に基づき
オープンとクローズを繰り返します

使用方法を
動画で解説 ▶



ノーマルクローズからノーマルオープンへの変更の行い方



1

マフラーを外し上部のエアチューブと
差し替えてください



2

ボックスを開き電源を入れると
ピンチバルブが閉じます



3

タイマーの設定時間に基づき
クローズとオープンを繰り返します